

Modernismens villa

Den internationale modernisme opstod i 1920'erne i henholdsvis Kunstskolen Bauhaus i Tyskland, i Frankrig med Le Corbusier og i Holland med bevægelsen "Die Stijl".

Funktionalisme var den nordiske form for den internationale modernisme. Den funktionalistiske villa var ikke en egentlig bygningstype herhjemme. Tidens førende arkitekter som Mogens Lassen og Arne Jacobsen udførte spændende individuelle funktionalistiske villaer, i forstæderne til de større byer, men det udviklede sig ikke til at blive en hustype.

Karakteristisk var dog den hvide kubistiske inspirerede formgivning, som ofte var støbt i beton. Facader var uden udhæng og med lyse glatte overflader. Facader blev gennembrudt af store glatte vinduesflader i jernrammer med kitfals.



Erfaringer og anbefalinger

- Flade tage med pap – *bør udvendig isoleres og nyt paplag*
- Tagfald – *tage bør forsynes med større tagfald mod afløb*
- Tagrender og nedløbsrør – *bør fornyes ned zink*
- Facader er ofte revnede – *bør sandblæses, pudses og males*
- Vinduesoverliggerer er ofte angrebet af fugt – *bør fornyes*
- Jernvinduer er ofte tærede – *bør istandsættes og isoleres*
- Udvendige mure er ofte kolde – *isolering bør udføres*
- Indvendige vinduer – *forsatsvinduer bør udføres*
- Indvendige overflader – *vægge bør være glatte og malede*
- Detaljer – *dørgreb, beslag, låger og døre bør opretholdes*