

Murermestervilla

Virvaret af villabyggeri fik i 1915 en gruppe arkitekter til at danne en idealistisk forening for derigennem at højne kvaliteten i byggeriet. Foreningen af lokale arkitekter tilbød billige standardtegninger til håndværkerne under betegnelsen Bedre Byggeskik.

Dermed så de første typehuse dagens lys. Initiativet medførte grundlaget for opførelsen af det velkendte murermesterhus, som der findes i tusindtal af rundt om i landet.

Karakteristisk for disse huse er, at de oftest er opført som rødstenshus eller glatpudsede og hvid- eller gulmalede. De er med stueplan, kælderplan og udnyttet tagrum under hanebånd. Planen er som regel med en enkel korsplan og taget er med sadeltag, og med såkaldte halvvalm i gavlene. Midt på taget ses ofte en stor frontispice med altan. Taget er med røde eller sorte falstagsten og rygningsten lagt i mørtel.

Både placeringen og den gedigne udførelse gør denne hustype til en af de mest eftertragtede hustyper i dag. Måden at bygge på og materialevalget ebbede først ud omkring 1955.



Erfaringer og anbefalinger

- Falstagsten ligger godt på tage – *vanskelig at understryge*
- Rygningssten falder ofte ned – *regelmæssig forskelling*
- Tagrender og nedløbsrør er ofte gennemtæret – *bør fornyes*
- Skotrender og inddækninger – *bør regelmæssigt efterses*
- Udvendige trapper er ofte løse – *trin bør efterfuges*
- Pudsede sokler er ofte hule – *bør afbankes og pudses op*
- Sålbenke ligger ofte løse – *bør lægges om og fuges*
- Fuger omkring vinduer er ofte løse – *bør fuges om*
- Vinduesmaling skaller ofte af – *bør imprægneres og males*
- Altandæk er ofte med revner – *bør tættes og isoleres*
- Tilbygninger – *nye tilbygninger skal tilpasses husets stil*
- Paneler, stuk og profildøre – *alle detaljer bør bevares*